

KASTHALL

LÄGGNINGSSINSTRUKTION FÖR BASPARKETT, MOSAIKPARKETT, INDUSTRIPARKETT

Kasthall trägolv skall placeras mitt i lokalen och aklimatiseras i minst 5 dygn innanläggning kan påbörjas. Den relativa fuktigheten i lokalen skall vara 30–60%. Förvara parketten i sin förpackning och öppna paketen successivt i takt med läggningen. Läs igenom läggningssanvisningen noga innan läggningen kan påbörjas. Flaken ska limmas direkt på lämpligt undergolv. Parketten är avsedd att slipas, spacklas och ytbehandlas efter inläggningen.

UNDERGOLVET

Parketten ska läggas på ett torrt, plant och fast undergolv.

RUMMET

Innan läggningen påbörjas bör alla bygg- och inredningsarbeten vara avslutade, speciellt målningsarbeten. Både parketten och rummet ska vara uppvärmda till minst 18°C.

LIMNING

Vi rekommenderar Casco Elastic Plus eller likvärdigt. Följ limtillverkarens anvisningar för förberedelse av undergolv, applicering av lim, limlängd, öppen och bindningstid, etc. Använd linoleumvält för optimal vidhäftning i limmet. *Observera att limmet ej får tränga upp mellan stavarna eller på ovansidan av parketten.*

LÄGGNING/STEG-FÖR-STEG

1. Kontrollera undergolvets planhet med en rätskiva. Kraven beträffande buktighet skall uppfyllas, dvs ± 3 mm vid 2 m mätlängd, samt $\pm 1,2$ mm vid 0,25 m mätlängd. Om 1 m rätskiva används är vårt krav ± 2 mm. Ett oplant undergolv måste först avjämnas med exempelvis spackelmassa, eller täckas med diagonalt lagda plywoodskivor som skruvas i undergolv och skarvar avfasas. Tag för vana att alltid kontrollera att ytskiktet på undergolvet är av god kvalitet.

Minimum vidhäftning är:

- Kontor, etc: 1,2-1,5 Mpa
- Hårt belastade golv: 1,5-1,8 Mpa

2. Lämna en rörelsefog på ca 10 mm vid alla fasta föremål såsom väggar, pelare, värmeledningsrör, dörrar och trappor. Detta gäller även den eventuella byggskiva parketten läggs på. Vid läggning genom flera rum kan rörelsefogar lämnas vid dörrarna.

3. Läggningsfrån mitten av rummet.

- Parketten skall läggas från rummets mitt.
- Markera med en snörslå en mitt- eller diagonallinje. För att undvika att få alltför små bitar kan man i vissa fall förskjuta mitt eller diagonallinjen åt ettdera hållet. Prova hur stor förskjutning som behövs genom att lägga ut flaken i bredd över golvet.
- Därefter markeras en linje till höger och vänster om mittlinjen motsvarande flakets bredd. Linjerna är dels till för att få mönstret rakt, dels för att markera den yta, på vilken limmet ska strykas.

4. När första raden är färdig, slå en ny markering för rad nummer två.

5. Lim som kommit utanför linjerna bör torkas bort omedelbart. Torkat lim måste nämligen skrapas bort och ersättas med nytt.

6. Undvik att gå på nylagda ytor eftersom mönstret kan förskjutas. Beakta limtillverkarens anvisningar för torktid. Man kan behöva gå på en del av golvet för att kunna avsluta läggning, men iaktta försiktighet.

7. Slipa inte ytan förrän limfabrikanten anger att så kan ske. Första slipning görs med golvslipmaskin enligt GBR's anvisningar.

8. Observera att golvet skall dammsugas mellan varje slipning.

9. Därefter spacklas golvet med fillerspackel. Efter torkning slipas golvet på nytt enligt GBR's anvisningar.

10. Golvet skall micromoppas innan ytbehandling påbörjas.

11. Ytbehandling sker enligt tillverkarens instruktioner. Vi rekommenderar Saicos ytbehandlings-system: Ecoline Oil Ground Coat 34xx Eco i kombination med Ecoline Hardwax – Oil 3600 Eco.

12. Eventuell täckning av trägolvet kan påverka torktider, utseende och råvaran. Se även information från leverantör av lim, spackel och ytbehandlingsmedel före att eventuell täckning sker. Vid täckning ska endast ventilerade icke plastat material användas. Tejpa aldrig direkt mot trägolvet eller ytbehandlingen. Tejpa kan missfärga och skada trägolvet och ytbehandlingen.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Tel: 0320-205900

Fritslavägen 42, Box 254, 511 23 Kinna, Sverige
customerservice@kasthall.se

WWW.KASTHALL.SE

